



Перед использованием кресла внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Предварительно ознакомьтесь с правилами дорожного движения той страны, где предполагается использовать детское кресло.

ВНИМАНИЕ:

Не нагружайте кресло дополнительным грузом. Для перевозки дополнительного груза используйте другие аксессуары, например, корзину или сумку с креплением на руль.
 Запрещены любые модификации и доработки детского кресла. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие вмешательства в конструкцию кресла.
 Когда в кресле находится ребенок, управление велосипедом может отличаться от обычных условий, особенно это касается баланса, руления и торможения.
 Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном велосипеде без наблюдения.
 Не используйте детское сиденье, если какая-либо часть сиденья и/или велосипеда отсутствует или имеет повреждения. Обратитесь к производителю или продавцу, чтобы заказать отсутствующую деталь.
 После аварии замените сиденье полностью, даже если на нем нет видимых повреждений.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сиденье предназначено для ребенка весом не более 22 кг. Периодически проверяйте, не превышает ли вес ребенка 22 кг. Сиденье предназначено только для ребенка, который может самостоятельно сидеть без поддержки (приблизительно от 1 до 7 лет).

Используйте сиденье на велосипеде с диаметром колес 26-28”, который может выдержать дополнительную нагрузку минимум 25 кг. Об этом можно справиться в инструкции к велосипеду или у продавца.

Крепление детского сиденья предназначено для рам круглого сечения (от 25 до 46 мм) и широкого диапазона овальных сечений.

Внимательно изучите Табл. 1.

Детское сиденье оснащено системой крепления включающей вилку-держатель и платформу, встроенную в основание сиденья, с возможностью регулировки наклона.

Убедитесь, что расстояние между символами, обозначающими центр тяжести сиденья, и осью колеса велосипеда не превышает 10 см, иначе есть риск переворота.

Не устанавливайте сиденье с наклоном вперед. Должен быть небольшой наклон сиденья назад, чтобы положение ребенка было более стабильным.

Сиденье должно быть установлено по ходу движения.

Не используйте детское сиденье на мотоциклах/мопедах, гоночных велосипедах и велосипедах с задним амортизатором.

Убедитесь, что отсутствует риск попадания конечностей и/или деталей одежды ребенка или велосипедиста в движущиеся части велосипеда и/или детского сиденья.

Убедитесь, что ребенок не имеет возможности засунуть пальцы в пружины седла. Используйте чехол для седла или седло с внутренними пружинами.

Убедитесь, что ребенок не имеет возможности засунуть пальцы или ноги в спицы колеса. Рекомендуется использовать защиту колеса.

Обязательно пристегните ребенка с помощью ремней безопасности и хомутов на подпятниках.

Ребенок должен быть одет достаточно тепло – теплее, чем велосипедист. В случае дождя ребенок должен быть одет также в дождевик.

Ребенок обязательно должен быть в шлеме сертифицированной конструкции и соответствующего его голове размера.

Никогда не перевозите одновременно двоих детей!

Велосипедист должен быть совершеннолетним.

Застегивайте все ремни, даже когда в кресле нет ребенка.

Убедитесь, что ремни и хомуты не касаются движущихся частей велосипеда, независимо от того, находится ли ребенок в детском сиденье.

Не оставляйте детское сиденье на солнце: ребенок может обжечься о перегретый пластик.

Снимайте сиденье каждый раз когда перевозите велосипед на крыше автомобиля, на специальном багажнике и т.п.

Регулярно проверяйте исправность велосипеда: тормоза, покрышки, освещение и т.д.

Регулярно мойте детское сиденье водой с мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства.

МОНТАЖ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ

!!!Во время монтажа ребенок не должен находиться в детском сиденье

Перед началом монтажа идентифицируйте и проверьте все детали (Рис.А)

Установка крепления

Если багажник мешает установке сиденья, снимите его.

Установите крепление детского сиденья на раму (Рис.В).

Внимание: Крепление устанавливается на раму велосипеда, а не на подседельный штырь!!!

Внимание: убедитесь, что крепление детского сиденья (1) не блокирует тормозные или скоростные тросики!

Выберите болты (6), соответствующие диаметру трубы рамы (см. Табл.1). Если поставляемые в комплекте болты слишком короткие, то купите болты нужного размера в специализированном магазине (например, М6 х 80).

Вставьте винты (6) в отверстия.

Наживите гайки (7) . Крепление должно скользить вдоль трубы, окончательно закрутить гайки нужно после того как сиденье будет установлено в правильном положении (см. пункт «Установка детского сиденья на велосипед»).

Установка вилки-держателя.

Переверните сиденье.

Возьмите в руки базу (8), в которую уже вставлена вилка-держатель (9) и выровняйте ее по направляющим в основании сиденья (10) (Рис. D).

Сдвиньте вниз, так чтобы первый зубец гребенки в основании сиденья (10) попал в резьбу винта на базе (8). Поверните ручку по часовой стрелке (Рис. Е).

Установка детского сиденья на велосипед.

Нажмите желтую кнопку (2) на креплении. Вставьте вилку-держатель (9) в верхние отверстия крепления (1) (Рис. F).

Внимание: при корректно вставленной вилке желтая кнопка (2) должна отщелкнуться в исходное положение. Если этого не произошло, повторите операцию!!!

Убедитесь, что детское сиденье не касается педалей, тормозов, переключателей скоростей и других движущихся частей велосипеда.

Оставьте достаточно места для ног ребенка.

Выровняйте сиденье относительно продольной оси велосипеда.

После того как наилучшее положение сиденья определено, полностью закрутите гайки (6) на креплении.

Внимание: периодически проверяйте, туго ли закручены гайки – в процессе использования сиденья они могут разболтаться!!!

Как снять детское сиденье с велосипеда.

Нажмите желтую кнопку (2) на креплении и потяните вверх вилку-держатель (9) и вытащите ее полностью из крепления (Рис. F).

Установка подпятников.

Возьмите левый подпятник (11) (маркировка SX на задней стороне).

Вставьте его в вертикальный слот на левой стороне.

Сдвиньте вверх до предела (Рис. G).

Возьмите левый блокировочный рычаг (13) (маркировка SX на задней стороне).

Вставьте в отверстие на задней стороне подпятника. Вставляйте с внешней стороны и нажмите по направлению к центру (Рис. H).

Закройте рычаг, опустив его вниз до щелчка (Рис. I).

Повторите все операции для правого подпятника (маркировка DX).

РЕГУЛИРОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ.

Перед использованием сиденья убедитесь, что ремни безопасности и подпятники отрегулированы под рост ребенка.

Ремни безопасности должны располагаться сразу над плечами ребенка.

Ребенок должен иметь возможность опереть ноги на подпятники всей стопой.

!!! Не занимайтесь регулировкой ремней безопасности или подпятников когда ребенок находится в детском сиденье.

Регулировка ремней безопасности

Чтобы передвинуть ремень из одной позиции в другую:

Вытащите пластиковую скрепку (17) вместе с ремнем (15) из отверстия в спинке сиденья. Вставьте пластиковую скрепку в другое отверстие на желаемой высоте (Рис. L).

Повторите то же самое для другого ремня.

Регулировка подпятников

Поверните рычаг-фиксатор (13), находящийся на задней стороне сиденья, вверх (Рис. M).

Передвиньте подпятник вверх или вниз в желаемое положение.

Закройте рычаг, опустив его вниз до щелчка (Рис. I).

Регулировка наклона детского сиденья

Поверните ручку (18) в основании сиденья (8), чтобы отрегулировать наклон сиденья (Рис. N).

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Проведите велосипед несколько метров, придерживая рукой, чтобы убедиться, что его движущиеся части не касаются никаких деталей детского сиденья, что ремни безопасности не свисают и не могут попасть в колеса велосипеда, и что тормоза и педали велосипеда функционируют правильно.

КАК УСАДИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ

Нажмите кнопку на большой центральной пряжке(14), пока не услышите щелчок свидетельствующий о расстегивании ремней безопасности (Рис. O).

Потяните вверх и вытащите пряжку из отверстия.

Усадите ребенка в сиденье. Опустите ремни безопасности по обе стороны головы ребенка (Рис. P).

Вставьте большую пряжку в ближайшее к ребенку отверстие (Рис. Q). **Пряжка должна войти в отверстие до конца, пока вы не услышите щелчок.**

Отрегулируйте длину ремней с помощью ползунков (16) так чтобы ремни прилегали к телу ребенка (Рис. R).

Поставьте ноги ребенка на подпятники. Охватите ноги ребенка хомутами (12) и закрепите хомуты на выступах с обратной стороны подпятников (Рис. S).

КАК СНЯТЬ РЕБЕНКА С ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ

Освободите хомуты, фиксирующие ноги ребенка.

Нажмите кнопку на большой центральной пряжке(14), пока не услышите щелчок свидетельствующий о расстегивании ремней безопасности (Рис. O).

Потяните вверх и вытащите пряжку из отверстия.

Откиньте ремни безопасности назад за голову ребенка.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на вело сиденья составляет 6 месяцев.

